



## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

# CASHIDO -käyttöveden otsonaattori

CASHIDO - käyttöveden otsonaattori asennetaan tavalliseen vesihanaan. Se havaitsee vedenvirtauksen ja lisää veteen otsonia 3 ppm (=miljoonasosaa).

### ASENNUS

1. Kiinnitä laite seinään vähintään 15 cm hanan juoksutuspään yläpuolelle.
2. Korvaa vesihanan kärjen suutin mukana toimitettavalla suuttimella, jossa on liitäntä silikoniletkulle. Mukana on myös sovite sisäiselle tai ulkoiselle hanakierteelle.
3. Yhdistä silikoniletku laitteen pohjassa olevasta, takaiskuventtiilillä varustetusta letkuliitännästä hanan päässä olevaan uuteen suuttimeen.
4. Kytke ulkoinen virtalähde laitteen virtaliitäntään ja verkkopistorasiaan. Kytke laitteeseen virta on/off - katkaisimesta. Punainen merkkivalo ilmoittaa virran olevan päällä.
5. Avaa vesihana. Sininen valo syttyy, kun otsonin tuotanto on käynnissä.

### HUOLTO

Laite on käytännössä huoltovapaa. Voit kuitenkin silloin tällöin varmistaa, että ilma pääsee kulkemaan silikoniletkun, takaiskuventtiilin ja laitteen läpi irrottamalla silikoniletku vesihanan päästä ja puhaltamalla siihen. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä myyjäsi.

### PAKETTIIN SISÄLTYY

- Otsonaattorilaite
- Virtalähde 12 V DC
- Sekoitussuutin ja adapteri
- Silikoniletku
- Kiinnitystarvikkeet